

Tabelle Code Fehler – alle Yamaha Modelle

Fehlercode	Bezeichnung	Symptom	Startfähig/unfähig	Fahrfähig/unfähig
12	Kurbelwellensensor	Vom Kurbelwellensensor werden keine normalen Signale empfangen	unfähig	unfähig
13	Zylinder Nr.1 Ansaugluft-Druckgeber	Zylinder Nr.1 Ansaugluft-Druckgeber Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss entdeckt	Fähig	Fähig
14	Zylinder Nr.1 Ansaugluft-Druckgeber Schlauchleitungen	Zylinder Nr.1 Ansaugluft-Druckgeber : Fehlfunktion in den Schlauchleitungen ( verstopfter oder gelöster Schlauch)	Fähig	Fähig
15	Drosselklappensensor	Drosselklappensensor Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss entdeckt	Fähig	Fähig
17	EXUP Motor Schaltkreis	EXUP Motor Schaltkreis Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss entdeckt	Fähig	Fähig
18	EXUP Motor (blockiert)	EXUP Motor sitzt fest	Fähig	Fähig
19	Blau/Schwarzes Steuergerät-Kabel	Ein Defekt oder Abtrennung des Blau/Schwarzen Steuergerät-Kabels wurde entdeckt	Unfähig	Unfähig
22	Lufttempraturesensor	Lufttempraturesensor Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss entdeckt	Fähig	Fähig
24	O2 Sensor	Vom o 2 Sensor wird kein normales Signal erhalten	Fähig	Fähig
25	Zylinder Nr.2 Ansaugluft-Druckgeber	Zylinder Nr.2 Ansaugluft-Druckgeber Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss entdeckt	Fähig	Fähig
26	Zylinder Nr.2 Ansaugluft-Druckgeber Schlauchleitungen	Zylinder Nr.2 Ansaugluft-Druckgeber : Fehlfunktion in den Schlauchleitungen ( verstopfter oder gelöster Schlauch)	Fähig	Fähig